

中科方德系統安裝蒙恬簽名板驅動教程


1、首先打开我们下载后的驱动包并解压缩后打开「驱动安装包_for_中科方德_deb」

2、解压缩文件夹，找到deb包使用如下两种方案安装

安装方案一：


找到 deb 包，双击点击安装，等待安装成功

重要：安装完成后，请务必重启计算机,才可正常使用服务。



安装方案二：

找到 deb 包的所在目录，在空白区域点击“在终端打开”



打开终端后执行下列安装命令, 将命令复制到终端中按Enter执行

安装命令:


【AMD64】: 【sudo dpkg -i ppsignpaddriver-nfs_1.0.1-1_amd64.deb】。

移除命令: **【sudo dpkg -r ppsignpadsdk-nfs】。**

执行后提示输入登陆密码后进行安装, 安装成功后并手动重新启动。

```
nfs4@nfs4-System-Product-Name: ~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
nfs4@nfs4-System-Product-Name:~$ sudo dpkg -i ppsignpaddriver-nfs_1.0.1-1_amd64.deb  
[sudo] nfs4 的密码:  
正在选中未选择的软件包 ppsignpaddriver-nfs。  
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 230170 个文件和目录。)  
正准备解包 ppsignpaddriver-nfs_1.0.1-1_amd64.deb ...  
正在解包 ppsignpaddriver-nfs (1.0.1-1) ...  
正在设置 ppsignpaddriver-nfs (1.0.1-1) ...  
=====  
postinst enter...  
current user : nfs4  
/home/nfs4/桌面  
/home/nfs4/.config/autostart  
/home/nfs4/.config/ppsingpadsdk  
copy ppsignpaddriver-nfs.desktop to config autostart path...  
generate autostart folder...  
/home/nfs4/.local/share/Kingsoft/wps/jsaddons  
create wps local jsaddons folder...  
wps local jsaddons folder existed...  
copy PPeSignWPS folder...  
copy PPeSignET folder...  
copy PPeSignWPP folder...  
jsplugins.xml not found ! copy it...  
generate PPSignPadSDK_WSSvr.conf to config ppsingpadsdk path...  
[Settings]  
AutoLaunch=true  
StartWebService=true  
StartWebServiceWithSSL=false  
WebSocketPort=8089  
WebSocketSecurePort=8090  
UILangID=2  
check if system already installed qt5svg lib...  
qt5svg lib = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Svg.so.5  
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Svg.so.5.9  
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Svg.so.5.9.1  
SVG可缩放矢量图库文件 (qt5svg lib) 已经安装完成...  
check if system already installed qt5websockets lib...  
qt5websockets lib = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5WebSockets.so.5.9.1  
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5WebSockets.so.5.9  
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5WebSockets.so.5  
WebSocket通信协议库文件 (qt5websockets lib) 已经安装完成...  
安装成功, 请重新启动电脑...  
=====  
正在处理用于 libc-bin (2.24-17+1nfs1) 的触发器 ...  
正在处理用于 desktop-file-utils (0.23-1+1cdos1) 的触发器 ...  
正在处理用于 mime-support (3.60-0.rb2) 的触发器 ...  
正在处理用于 hicolor-icon-theme (0.15-1.rb2) 的触发器 ...  
nfs4@nfs4-System-Product-Name:~$
```


3、在系统的右下栏位里出现驱动图标(箭头)，右键点击后为下列图片所示【开启服务程序】、【每次开机时自动启动】默认值已打勾,即可进入软件系统使用我们的设备。



4、若无法使用签名板，请先执行下列测试demo是否可签字：


开启方式：1)到安装程序的位置，

2)使用浏览器打开index.html。



测试demo画面：

以L398S为例，点选「L370/L398S」，接着点选「Initialize Device」，启用签名板装置




PenPower

Select Device:


Selection buttons for devices:

- L370/L398S (highlighted with a red box)
- E550/E560
- L500
- L501F/L501G
- L501F/L501G (Sign/FP Mixed)



PenPower


Home



Control panel for the device:

- Initialize Device** (highlighted with a red box)
- Uninitialize Device
- Device Type: L370/L398S
- About
- Clear
- Pen Color: Black
- Pen Width: 3
- Pen Style: 0 Pressure sen
- Save Drawing Image: BMP
- 150 dpi
- Get Size
- ShowPointInfo
- Get Valid
- Playback SVG Image: SVG Image
- Width
- Height
- Set Clip
- Pad ID
- Pen ID
- Version ID
- Display Version ID
- Hide Version ID
- Close LCD
- Open LCD
- Get Device Info
- Device Conner

启用完成签名板装置, 请直接签字, 如下截图:



如执行完成上述之后还是无法使用, 请联系我们的技术人员

软件技术支持:

软件技术支持 (签名SDK开发包、驱动安装使用等软件问题):

地址: 北京市西城区广义街5号广益大厦C座317

电话: 010-82873871

邮箱: solution_cn@penpower.net

蒙恬 WPS 签名软件国产系统使用说明

蒙恬 WPS 签名软件是一款蒙恬公司开发的简易签名工具，适用于中小公司在常用办公软件签名使用，且不需要做二次开发工作直接在办公软件中使用即可，並支持在国产系统上使用。


软件安装及部署准备工作：

首先依照国产系统版本先安装 "蒙恬签名板驱动安装包"，**安装时需将所有的 WPS 软件关闭**，并接入蒙恬电子签名板硬件。


使用步骤

签署 WPS - Word 文档

打开需要您签名的文档首先点击一下签名位置，然后点击上方[蒙恬签名]按钮



点击文件签署，会弹出下列签名窗



确定

清除

 日期/时间 自适应 笔迹粗细: 3

请输入姓名:

请开始签名...

确认钮：保存签名到文档

清除钮：清除签名


日期/时间：在签名图片右下角加入时间格式：2019/7/23 17:56:23

自适应：用于 Word 文档内的签名，勾选此功能后签名图片会自动适应适应签名图片紧邻的文字字体大小进行签名大小调整。

请输入姓名：会出现电子档的姓名附属到图片右上方


笔迹粗细：调整笔迹粗细大小

签字后按下确认钮并送出图片到鼠标位置：



签署 WPS - Excel 文档

打开需要您签名的文档首先点击一下签名表格，然后点击上方[蒙恬签名]按钮



点击文件签署，会弹出下列签名窗



确认按钮：保存签名到文档

清除按钮：清除签名


日期/时间：在签名图片右下角加入时间格式：2019/7/23 17:56:23

自适应：用于 Word 文档内的签名，勾选此功能后签名图片会自动适应适应签名图片紧邻的文字字体大小进行签名大小调整。

请输入姓名：会出现电子档的姓名附属到图片右上方

笔迹粗细：调整笔迹粗细大小

签字后按下确认按钮并送出图片到鼠标位置：




签署 WPS - 演示 PPT 文档

打开需要您签名的文档首先点击一下签名位置，然后点击上方[蒙恬签名]按钮



点击文件签署，会弹出下列签名窗



确定

清除

 日期/时间 自适应 笔迹粗细: 3 ▼

请输入姓名:

请开始签名...

确认钮：保存签名到文档

清除钮：清除签名

日期/时间：在签名图片右下角加入时间格式：2019/7/23 17:56:23

自适应：用于 Word 文档内的签名，勾选此功能后签名图片会自动适应适应签名图片紧邻的文字字体大小进行签名大小调整。

请输入姓名：会出现电子档的姓名附属到图片右上方

笔迹粗细：调整笔迹粗细大小

签字后按下确认钮并送出图片到鼠标位置：

